

Designação 1	Referência
ABB CONTACTO AUX.EH 04-11(P/CONTAC.ESB)****	030009997
ABB CONTACTO AUX.EH 04-11(P/CONTAC.ESB)****	030009997
ABB CONTACTO AUX.EH 04-11(P/CONTAC.ESB)****	030009997
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-01 ****	030000998
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-01 ****	030000998
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-01 ****	030000998
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-10 ****	030000999
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-10 ****	030000999
ABB CONTACTO IMPULSO CB7-10 ****	030000999
ABB CONTACTOR B 9 30 01 380V ****	030000902
ABB CONTACTOR B 9 30 01 380V ****	030000902
ABB CONTACTOR B 9 30 01 380V ****	030000902
ABB CONTACTOR B 9 30 10 110V e 380V ****	030000901
ABB CONTACTOR B 9 30 10 110V e 380V ****	030000901
ABB CONTACTOR B 9 30 10 110V e 380V ****	030000901
ABB CONTACTOR B 12 30 01 220V ****	030000904
ABB CONTACTOR B 12 30 01 220V ****	030000904
ABB CONTACTOR B 12 30 01 220V ****	030000904
ABB CONTACTOR B 12 30 10 220V ****	030000903
ABB CONTACTOR B 12 30 10 220V ****	030000903
ABB CONTACTOR B 12 30 10 220V ****	030000903
ABB CONTACTOR B 16 30 01 380V ****	030000906
ABB CONTACTOR B 16 30 01 380V ****	030000906
ABB CONTACTOR B 16 30 01 380V ****	030000906
ABB DISJ. S061 1P+N 25NA ****	030000307
ABB DISJ. S061 1P+N 25NA ****	030000307
ABB DISJ. S061 1P+N 25NA ****	030000307
ABB DISJ. S061 1P+N 32NA ****	030000201
ABB DISJ. S061 1P+N 32NA ****	030000201
ABB DISJ. S061 1P+N 32NA ****	030000201
ABB DISJ. S061 1P+N 40NA ****	030000202
ABB DISJ. S061 1P+N 40NA ****	030000202
ABB DISJ. S061 1P+N 40NA ****	030000202
ABB DISJ. S161 1P 1,6 K ****	030000070
ABB DISJ. S161 1P 1,6 K ****	030000070
ABB DISJ. S161 1P 1,6 K ****	030000070
ABB DISJ. S161 1P 2A K ****	030000075
ABB DISJ. S161 1P 2A K ****	030000075
ABB DISJ. S161 1P 2A K ****	030000075
ABB DISJ. S161 1P 6A K ****	030000085
ABB DISJ. S161 1P 6A K ****	030000085
ABB DISJ. S161 1P 6A K ****	030000085
ABB DISJ. S161 1P 10A K ****	030000090
ABB DISJ. S161 1P 10A K ****	030000090
ABB DISJ. S161 1P 10A K ****	030000090
ABB DISJ. S161 1P 20A K ****	030000246
ABB DISJ. S161 1P 20A K ****	030000246
ABB DISJ. S161 1P 20A K ****	030000246
ABB DISJ. S161 1P 25A K ****	030000105
ABB DISJ. S161 1P 25A K ****	030000105
ABB DISJ. S161 1P 25A K ****	030000105
ABB DISJ. S161 1P 32A K ****	030000106
ABB DISJ. S161 1P 32A K ****	030000106
ABB DISJ. S161 1P 32A K ****	030000106

TOMARALVES, Lda

Contribuinte: 503 529 672
 Capital Social: 300.000,00€
 Cons. Reg. Com. de Tomar sob o n.º 01512
www.tomaralves.pt

SEDE / ARMAZÉM:

Zona Industrial de Tomar - Rua D - Lote 11
 Santa Cita
2305-425 MADALENA TMR
 Tels.: 351 249 314 175 / 323 562 / 327 714 / 15 / 16
 Fax: 351 249 321 384 - Tlms.: 917 342 521 / 966 745 666

LOJA:

Trav. da Cascalheira, n.º 19
2300-522 TOMAR
 Tel.: 351 249 316 888
 e-mail: geral@tomaralves.pt

FILIAL ABRANTES:

Av. D. Manuel I, n.º 1409 Lj.
 Esq.
2200-200 ABRANTES
 Tel.: 351 241 366 103

ABB DISJ. S162 2P 4A K ****	030001999
ABB DISJ. S162 2P 4A K ****	030001999
ABB DISJ. S162 2P 4A K ****	030001999
ABB DISJ. S163 3P 4A K ****	030000116
ABB DISJ. S163 3P 4A K ****	030000116
ABB DISJ. S163 3P 4A K ****	030000116
ABB DISJ. S163 3P 6A ****	030000173
ABB DISJ. S163 3P 6A ****	030000173
ABB DISJ. S163 3P 6A ****	030000173
ABB DISJ. S163 3P 6A K ****	030000114
ABB DISJ. S163 3P 6A K ****	030000114
ABB DISJ. S163 3P 6A K ****	030000114
ABB DISJ. S163 3P 10A ****	030000171
ABB DISJ. S163 3P 10A ****	030000171
ABB DISJ. S163 3P 10A ****	030000171
ABB DISJ. S163 3P 10A K ****	030000115
ABB DISJ. S163 3P 10A K ****	030000115
ABB DISJ. S163 3P 10A K ****	030000115
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	030000174
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	031.00011
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	030000174
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	031.00011
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	030000174
ABB DISJ. S163 3P 20A ****	031.00011
ABB DISJ. S163 3P 25A K ****	030000112
ABB DISJ. S163 3P 25A K ****	030000112
ABB DISJ. S163 3P 25A K ****	030000112
ABB DISJ. S271 1P 16A K ****	030000096
ABB DISJ. S271 1P 16A K ****	030000096
ABB DISJ. S271 1P 16A K ****	030000096
ABB ESPELHO 3L2 P/INT. DE SEGURANÇA ****	030000994
ABB ESPELHO 3L2 P/INT. DE SEGURANÇA ****	030000994
ABB ESPELHO 3L2 P/INT. DE SEGURANÇA ****	030000994
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 30MA ABB ****	030000003
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 30MA ABB ****	030000003
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 30MA ABB ****	030000003
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 300MA ABB ****	030000007
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 300MA ABB ****	030000007
ABB INT. DIF. F362 2P 40A 300MA ABB ****	030000007
ABB INT. DIF. F364P 4P 25A 30MA ABB ****	03..00112
ABB INT. DIF. F364P 4P 25A 30MA ABB ****	03..00112
ABB INT. DIF. F364P 4P 25A 30MA ABB ****	03..00112
ABB RELE T25 DU 1 ****	030000295
ABB RELE T25 DU 1 ****	030000295
ABB RELE T25 DU 1 ****	030000295
ABB RELE T25 DU 1,8 ****	030000260
ABB RELE T25 DU 1,8 ****	030000260
ABB RELE T25 DU 1,8 ****	030000260
ABB RELE T25 DU 2,4 ****	030000265
ABB RELE T25 DU 2,4 ****	030000265
ABB RELE T25 DU 2,4 ****	030000265
ABB RELE T25 DU 4 ****	030000266
ABB RELE T25 DU 4 ****	030000266
ABB RELE T25 DU 4 ****	030000266
ABB RELE T25 DU 18 ****	030000306

TOMARALVES, Lda

Contribuinte: 503 529 672
 Capital Social: 300.000,00€
 Cons. Reg. Com. de Tomar sob o n.º 01512
www.tomaralves.pt

SEDE / ARMAZÉM:

Zona Industrial de Tomar - Rua D - Lote 11
 Santa Cita
2305-425 MADALENA TMR
 Tels.: 351 249 314 175 / 323 562 / 327 714 / 15 / 16
 Fax: 351 249 321 384 - Tlms.: 917 342 521 / 966 745 666

LOJA:

Trav. da Cascalheira, n.º 19
2300-522 TOMAR
 Tel.: 351 249 316 888
 e-mail: geral@tomaralves.pt

FILIAL ABRANTES:

Av. D. Manuel I, n.º 1409 Lj.
 Esq.
2200-200 ABRANTES
 Tel.: 351 241 366 103

ABB RELE T25 DU 18	****	030000306
ABB RELE T25 DU 18	****	030000306
ABB TELERRUPTOR E251	****	030000305
ABB TELERRUPTOR E251	****	030000305
ABB TELERRUPTOR E251	****	030000305

Designação 1	Referência
ABB DISJ. S061 1P 5A ****	030000176
ABB DISJ. S061 1P 5A ****	030000176
ABB DISJ. S061 1P 5A ****	030000176
ABB DISJ. S061 1P 6A ****	030000175
ABB DISJ. S061 1P 6A ****	030000175
ABB DISJ. S061 1P 6A ****	030000175
ABB DISJ. S061 1P 10A ****	030000180
ABB DISJ. S061 1P 10A ****	030000180
ABB DISJ. S061 1P 10A ****	030000180
ABB DISJ. S061 1P 20A ****	030000190
ABB DISJ. S061 1P 20A ****	030000190
ABB DISJ. S061 1P 20A ****	030000190
ABB DISJ. S061 1P 25A ****	030000247
ABB DISJ. S061 1P 25A ****	030000247
ABB DISJ. S061 1P 25A ****	030000247
ABB DISJ. S061 1P 32A ****	030000022
ABB DISJ. S061 1P 32A ****	030000022
ABB DISJ. S061 1P 32A ****	030000022
ABB DISJ. S061 1P+N 6NA ****	030000186
ABB DISJ. S061 1P+N 6NA ****	030000186
ABB DISJ. S061 1P+N 6NA ****	030000186
ABB DISJ. S161 1P 10A L ****	030000060
ABB DISJ. S161 1P 10A L ****	030000060
ABB DISJ. S161 1P 10A L ****	030000060
ABB DISJ. S162 2P 10A L ****	030000050
ABB DISJ. S162 2P 10A L ****	030000050
ABB DISJ. S162 2P 10A L ****	030000050
ABB DISJ. S162 2P 32A L ****	030000170
ABB DISJ. S162 2P 32A L ****	030000170
ABB DISJ. S162 2P 32A L ****	030000170
ABB DISJ. S211 1P 10A K ****	030000155
ABB DISJ. S211 1P 10A K ****	030000155
ABB DISJ. S211 1P 10A K ****	030000155
ABB SINALIZADOR E069 INCOLOR ****	030000235
ABB SINALIZADOR E069 INCOLOR ****	030000235
ABB SINALIZADOR E069 INCOLOR ****	030000235

TOMARALVES, Lda

Contribuinte: 503 529 672
 Capital Social: 300.000,00€
 Cons. Reg. Com. de Tomar sob o n.º 01512
www.tomaralves.pt

SEDE / ARMAZÉM:

Zona Industrial de Tomar - Rua D - Lote 11
 Santa Cita
2305-425 MADALENA TMR
 Tels.: 351 249 314 175 / 323 562 / 327 714 / 15 / 16
 Fax: 351 249 321 384 - Tlms.: 917 342 521 / 966 745 666

LOJA:

Trav. da Cascalheira, n.º 19
2300-522 TOMAR
 Tel.: 351 249 316 888
 e-mail: geral@tomaralves.pt

FILIAL ABRANTES:

Av. D. Manuel I, n.º 1409 Lj.
 Esq.
2200-200 ABRANTES
 Tel.: 351 241 366 103